

P-8426 langaton lämpömittari / saunamittari kahdella lähettimellä

Käyttöohje

Avaa laitteiden paristokoteloiden kansi ja aseta vastaanottimeen 2 x AA paristoja ja lähettimiin 2 x AAA paristoja napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Lähettimen paristokotelon alla voi valita CH1 – CH3 kanavien välillä jos lähettämiä on useita. Saunalähettimen kanava on vakio. Sulje kansi. Aseta lähettimen ikkunan sisäpuolelle ja anturi ulkopuolelle. Sama koskee saunalähetintä. Laita anturin saunaan mutta lähettimen saunan ulkopuolelle.

Ajan säätö

Kun sääasema näyttää normaaliajan, paina ja pidä alhaalla "MODE"-painiketta kolme sekuntia.

Painamalla "UP" tai "DOWN" painiketta voit säätää haluamasi numerot. Jos pidät "UP" tai "DOWN"-painiketta alas painettuna vaihtuvat numerot hetken kuluttua nopeammin. Painamalla "MODE"-painiketta tallennat säädöt ja siirryt seuraavaan toimintoon. Toiminnot ovat seuraavat; 12/24t näyttö – tunnit – minuutit - vuosi - kuukausi - päivä – kieli. Kielivaihtoehdot päivälle ovat englantia, saksa, ranska, italia, hollanti, espanja tai tanska.

Herätyksen säätö

Paina kerran "MODE"-painiketta päästäksesi hälytyksensäätötilaan. Sen jälkeen paina ja pidä alhaalla "MODE"-painiketta 3 sekuntia. Voit säätää tunnit "UP" tai "DOWN"-painikkeella. Painamalla "MODE"-painiketta pääset säätämään minuutit samalla tavalla. Lopuksi paina vielä kerran "MODE"-painiketta.

Hälytystilassa painamalla "UP"-painiketta saat hälytyksen päälle tai pois päältä.

Painamalla jotain näppäintä laitteen hälyttäessä katkaiset hälytyksen. Jos katkaiset hälytyksen painamalla "SNZ/LGT"-painiketta, laite hälyttää uudestaan muutaman minuutin kuluttua. Painamalla mitä tahansa muuta painiketta laite lakkaa hälyttämästä.

Radiotaajuus

Lähettimen ja vastaanottimen kanava pitää olla sama (esim. CH1 ja CH1). Vastaanottimen kanavaa voi vaihtaa painamalla "CH"-painiketta. Lähettimen kanava voi vaihtaa painamalla "CH"-painiketta paristokotelossa. Ensimmäisellä kerralla kestää noin kolme minuuttia ennen kuin lämpötila näkyy vastaanottimessa.

Lämpötilan hälytys

Paina ja pidä alhaalla "ALERT"-painiketta kolme sekuntia niin sisälämpötilan näyttö alkaa vilkkua. Voit nyt "UP" tai "DOWN"-painikkeella säätää ylin lämpötila milloin mittari alkaa hälyttää. Painamalla toistamiseen "ALERT"-painiketta voit säätää alin lämpötila jolloin mittari alkaa hälyttää. Painamalla vielä kerran "ALERT"-painiketta voit säätää ullkolämpötilan hälytysrajat samalla tavalla kun sisälämpötilan. Painamalla vielä kerran "ALERT"-painiketta voit säätää saunan hälytysrajat samalla tavalla. Paina lopuksi vielä kerran "ALERT"-painiketta.

Muuta

Painamalla "UP"-painiketta näet maksimi lämpötilat. Painamalla toistamiseen "UP"-painiketta näet minimi lämpötilat. Jos haluaa tyhjentää muistin pidä "UP"-painiketta alhaalla kolme sekuntia.

Painamalla "DOWN" painiketta voi vaihtaa Celsius ja Fahrenheit lämpöasteikon välillä.

Painamalla "SNZ/LGT"-painiketta saat valon päälle.

Painamalla saunan lähettimen paristokotelossa oleva "TX"-painiketta lähetin lähettää heti signaalin vastaanottimelle.

Ympäristöohje

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista jotka soveltuvat kierrätykseen, ja ne voi käyttää uudelleen. Älä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan se tulee toimittaa sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen. Ota selvää kunnallisista kierrätyspaikoista paikkakuntasi hallinnosta.



Takuu: 1 vuosi ostopäivästä.

Maahantuoja: InBound Finland Oy, Mäkelänkatu 58 A, 00510 Helsinki

puhelin: 09-711 711, sähköposti: myynti@inbound.fi , www.inbound.fi

P-8426 trådlös temperaturmätare med bastumätare och två sändare

Bruksanvisning

Öppna alla tre apparaternas batterilock och placera 2 x AA batterier i mottagaren och 2 x AAA batterier i båda sändarna enligt +/- polerna. Under sändarens batterilock kan man välja mellan CH1 – CH3 kanalerna om man har många sändare. Bastusändarens kanal kan inte ändras. Stäng locket. Sätt sändaren på insidan av fönstret och ledningen på utsidan. Samma gäller bastumätaren. Ledningen på insidan men sändaren på utsidan av bastun.

Inställning av tid

När temperaturmätaren visar normal tid tryck och håll nere "MODE" knappen i tre sekunder.

Genom att trycka på "UP" eller "DOWN" knappen kan du justera numrorna. Genom att hålla "UP" eller "DOWN" knappen nere byts siffrorna fortare. Genom att åter trycka på "MODE" knappen sparar du siffrorna och flyttar dig till nästa funktion. Funktionerna är i följande följd; 12/24t display – timmar – minuter – året – månaden – veckodagen – språket. Språkmöjligheterna för veckodagen är engelska, tyska, franska, italienska, holländska, spanska och danska.

Inställning av väckarklockan

Tryck en gång på "MODE" knappen förr att komma till alarm tiden. Tryck och håll nere "MODE" knappen tre sekunder. Du kan justera timmarna med "UP" eller "DOWN" knappen. Tryck ännu en gång på "MODE" knappen och du kan ändra minuterna på samma sätt. Till slut tryck ännu en gång på "MODE" knappen.

Genom att trycka på "UP" knappen när alarm tiden visas i displayen får du på och av alarmet.

När klockan alarmerar kan man stänga av den genom att trycka på någon knapp. Om du trycker på "SNZ/LGT" knappen, då alarmerar den på nytt om några minuter. Genom att trycka på någon annan knapp slutar alarmet.

Radiofrekvensen

Sändarens och mottagarens kanal måste vara på samma våglängd. CH1 och CH1 till exempel. Mottagarens kanal kan bytas genom att trycka på CH"-knappen. Sändarens kanal kan bytas genom att trycka på "CH"-knappen under batterilocket. Vid första gången tar det cirka tre minuter förrän temperaturerna syns i mottagaren.

Alarm av temperaturförändringar

Tryck och håll nere "ALERT"-knappen i tre sekunder och inne temperaturen börjar blinka. Med hjälp av "UP" eller "DOWN" knappen kan du justera den övre temperatur då mätaren börjar alarmera. Genom att trycka ännu en gång på "ALERT" knappen kan du justera den undre temperatur då mätaren börjar alarmera. Genom att trycka ännu en gång på "ALERT" knappen kan du justera ute temperaturens gränser på samma sätt. Också bastumätarens gränser kan justeras genom att fortsätta på samma sätt. Tryck till slut ännu en gång på "ALERT" knappen för att övergå till normal display.

Övrigt

Gnom att trycka på "UP" knappen ser du maximi temperaturerna. Tryck en gång till på "UP"-knappen ser du minimi temperaturerna. Tryck och håll nere "UP" knappen i tre sekunder om du vill radera minnet.

Genom att trycka på "DOWN" knappen kan man byta mellan Celsius och Fahrenheit temperaturer.

Genom att trycka på "SNZ/LGT"-knappen får du ljuset på.

Genom att trycka på "TX"-knappen i bastusändaren sänder den omedelbart en signal till mottagaren.

Miljöanvisning

Denna produkt är gjord av högklassiga material och delar som anpassar sig för återvinning och kan användas på nytt. Kasta inte bort apparaten med vanligt hushållsavfall utan lämna den till en återvinningsstation för el och elektronik apparater. Kontrollera från din lokala myndighet var närmaste återvinningsstation finns.



Garanti: 1 år från inköpsdagen.

Importör: InBound Finland Oy, Backasgatan 58 A, 00510 Helsingfors

telefon: 09-711 711, e-mail: myynti@inbound.fi , www.inbound.fi