

Asekaappi yleisohje

Tämä käyttöohje kattaa sertifioitujen asekaappien:
Otso 4 R Pro, Otso 5-7 R Pro, Otso 8-15 R Pro sekä
Otso 16 R Pro asekaappien käyttöohjeet sekä takuuehdot.
Tarkasta asekaappin sisältö asekaappikohtaisesti.

HUOM! Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen
ampuma-ase, useampi kuin viisi ampuma-asetta tai
aseen osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen
kokoamiseen, aseet on säilytettävä murtoturvalli-
sessa ja lukitussa turvakaapissa.

Ampuma-aseiden turvakaappistandardia päivitettiin
vuonna 2018 muuttamalla turvakaapista annettua ase-
tusta. Sisäministeriön asetuksen mukaan hyväksyttyjä
standardeja ovat EN 14450 taso S1 ja EN 1143-1 taso 0.
Poliisihallitus on lisäksi arvioinut ruotsalaisen SSF 3492
-normin vastaavan edellä mainittujen standardien vaati-
muksia ja hyväksynyt normin mukaiset kaapit yli viiden
aseen säilyttämiseen.

Otso 4 R Pro (55-22836)..... information

Aseiden lukumäärä 4
Sertifikaatti..... SS-EN 14450:2005
S1/SSF3492
Lukon malli..... ENV 1300 / Class A
Materiaali ja paksuus teräs S235 3 mm
Ulkomitat 1250x280x350 mm
Sisämitat 1244x274x289 mm
Tilavuus..... 98,5 l
Paino tyhjänä..... 56 kg
Avaimien lukumäärä 2
Kaapin sisältö:
Aseen pidike 4 aseelle

Otso 5-7 R Pro (55-03398)..... information

Aseiden lukumäärä 5 - 7
Sertifikaatti..... SS-EN 14450:2005
S1/SSF3492
Lukon malli..... 70079 Praetor B / ClassB
Materiaali ja paksuus teräs 4 mm
Ulkomitat 1300x350x400 mm
Sisämitat 1292x342x333 mm
Tilavuus..... 147 l
Paino tyhjänä..... 98 kg
Avaimien lukumäärä 2
Kaapin sisältö:
Aseen pidike 5 aseelle x 2 kpl
2 kpl sisätilan siirrettävää hyllyä
2 kpl kiinteää hyllyä asekaapin ovessa

Otso 8-15 R Pro (55-03399) .. information

Aseiden lukumäärä 8 - 15
Sertifikaatti..... SS-EN 14450:2005
S1/SSF3492
Lukon malli..... 70079 Praetor B / ClassB
Materiaali ja paksuus teräs 4 mm
Ulkomitat 1500x500x372 mm
Sisämitat 1492x492x299 mm
Tilavuus..... 219 l
Paino tyhjänä..... 144 kg
Avaimien lukumäärä 2
Kaapin sisältö:
Aseen pidike 8 aseelle x 2 kpl
1 kpl sisätilan siirrettävä hylly
5 kpl kiinteää hyllyä asekaapin ovessa

Otso 16 R Pro (55-03400) information

Aseiden lukumäärä 5 - 16
Sertifikaatti..... SS-EN 14450:2005
S1/SSF3492
Lukon malli..... 70079 Praetor B / ClassB
Materiaali ja paksuus teräs 4 mm
Ulkomitat 1500x575x400 mm
Sisämitat 1492x567x327 mm
Tilavuus..... 276 l
Paino tyhjänä..... 152 kg
Avaimien lukumäärä 2
Kaapin sisältö:
Aseen pidike 8 aseelle x 2 kpl
Aseen pidike 5 aseelle x 2 kpl
1 kpl sisätilan siirrettävä hylly
3 kpl sisätilan siirrettävää hyllyä
5 kpl kiinteää hyllyä asekaapin ovessa

Asekaapin kiinnittäminen

HUOMIO! Asekaappi, jonka massa on alle 150 kilogrammaa, on ankkuroitava seinään tai lattiaan kaapin mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Asekaappi tulee asentaa paikkaan, jossa se ei altistu lämmölle, kosteudelle, eikä sijaitse palo- tai räjähdysherkkien aineiden lähetyvillä.

VAROITUS! Asekaapin oven paino voi aiheuttaa asekaapin kaatumisen, jos asekaappia ei ole kiinnitetty lattiaan tai seinään. Älä laita kättä tai sormia oven ja asekaapin rungon väliin.

- 1) Materiaalin, johon asekaappi kiinnitetään, tulee olla riittävän vahva. Betoniperustan lujuus on oltava vähintään C16/20-luokkaa ja kiinnityssyvyyden vähintään 70 mm.
- 2) Asekaappi tulee kiinnittää kahdella teräsankkurilla, joissa tulee olla M12-ruuvit. Ankkuriruuvien lujuusluokka on oltava vähintään 5.6. Kiinnitystarvikkeet on hankittava erikseen.
- 3) Aseta kaappi haluttuun paikkaan, jossa se ei altistu lämmölle tai kosteudelle, eikä sijaitse palo- tai räjähdysherkkien aineiden lähetyvillä. Ilmankosteus ei saa ylittää 75 % ja lämpötila-alueen tulee olla +5° ja +40° C välillä.
- 4) Varmista, että asekaappi on suorassa.
- 5) Poraa kaksi reikää kaapin pohjan reikien mukaan. Kiinnityssyvyyden tulee olla vähintään 70 mm.
- 6) Jos poraaminen kaapin sisällä ei ole mahdollista, merkitse porauspaikat, siirrä kaappi sivuun ja poraa reiät.
- 7) Puhdista reiät pölystä ja roskista.
- 8) Aseta ankkurit reikiin ja kiristä mutterit.

Asekaapin käyttöohjeet

HUOMIO! Asekaappi on pidettävä lukittuna. Vain asean luvanhaltijalla saa olla pääsy aseeseen. Avain tai koodilukon koodi on pidettävä poissa lasten ja ulkopuolisten ulottuvilta.

VAROITUS!

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
- Ennen käyttöönottoa tutki huolellisesti asekaappi ulkoisesti sekä sen toiminta mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.
- Huomioi kaapin kaatumisvaara silloin, kun asekaappia ei ole kiinnitetty alustaan. Turvallisinta on avata kaappi yhdellä kädellä ja samalla pitää kaapista kiinni toisella kädellä, jotta asekaappi ei kaadu. On turvallisinta käyttää toisen aikuisen apua.
- Avaa kaappi aina kääntämällä kahvaa ja vetämällä sitä. Älä koskaan vedä avaimesta tai nupista, koska nämä osat voivat vahingoittua.
- Turvallisuutesi vuoksi älä koskaan jätä avainta lukkoon tai käytä vakioyhdistelmiä yhdistelmäluukoissa.
- Käytä erityistä varovaisuutta avatessa ja sulkien kaappia, ettet loukkaa itseäsi, esimerkiksi jättämällä kättä oven ja rungon väliin. Jos kätesi jää oven väliin, voit vahingoittaa kehoasi pysyvästi.
- Vaihda yhdistelmät aina oven ollessa auki. Jos lukko on jumitutunut, pääset käsiksi kaapin sisältöön.

- Kun suljet asekaapin, tarkista, että pultit ovat piilossa. Jos ne työntyvät ulos sulkemisen yhteydessä, ne voivat vahingoittaa maalipintaa.
- Älä koskaan jätä asekaapin ovea auki, jos läheisyydessä on lapsia.
- Jos asekaapissa on tallelokero, varmista, että otat avaimen pois ennen pääoven sulkemista.
- Kaappi täyttää standardin vaatimukset vain, kun se on asianmukaisesti kiinnitetty.
- Pidä lapset poissa asekaapin lähetyviltä.
- Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampumase, useampi kuin viisi ampumasetta tai ase osat useampaan kuin viiden ampumaseen kokoamiseen, aset on säilytettävä murtoturvallisessa ja lukitus turvakaapissa.

1. Tarkista, ettei lukon reikään ole kertynyt likaa. Pitämällä sen puhtaana pidennät lukon käyttöikää.
2. Aseta avain reikään, käännä avainta myötäpäivään, kunnes avain kohtaa vastusta. **HUOM! Älä väänää avainta liian voimakkaasti, jotta se ei katkea lukkoon. Valmistaja ei ole takuuvollinen, mikäli avain katkeaa.** Tuote sisältää kaksi avainta, eikä valmistajalla ole saatavilla vara-avaimia. Asiakas on vastuussa avainten oikeaoppisesta säilyttämisestä.
3. Vedä kahvasta, kunnes ovi avautuu.
4. Tarkista, että pultit ovat piilossa ovela, jotta ne eivät vaurioita asekaapin maalipintaa.
5. Sulje ovi ja käännä avainta vastapäivään, kunnes tuntuu vastusta.
6. Käännä kahva alkuperäiseen asentoon.
7. Sulje lukko ja poista avain.
8. Kaappi ei vaadi erityisiä huolto-ohjeita, vaan siihen riittää tavanomainen puhtaanapito. Maalatut pinnat tulee puhdistaa pehmeällä liinalla.

Takuuehdot

- Asennettuja lukkoja tulee käyttää lukon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Valmistaja on myöntänyt tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun, joka kattaa seuraavat valmistusvirheistä johtuvat viat: lukon, lukkorunkomekanismin ja saranoiden toiminta sekä maalipinnan eheys. Takuun piiriin eivät kuulu asiakkaan toimista tai käytöstä aiheutuneet vauriot, kuten avaimen rikkoutuminen, maalipinnan vaurioituminen tai kolhut. Takuu raukeaa, jos lukitusmekanismin toimintaa tai kaapin rakenteen osia menee muuttamaan sekä siinä tapauksessa, jos ovi tai lukkopesä irrotetaan.
- Tuote sisältää kaksi avainta. **Valmistajalla ei ole saatavilla vara-avaimia. Asiakas on vastuussa avainten oikeaoppisesta säilyttämisestä.**
- Virhetilanteissa, jossa ovi lukkiutuu tai avain on katkenut lukkoon, on mahdollista tilata Motonetin kautta uusi lukkopesä, mutta lukkosepän tulee osata suorittaa lukon vaihtaminen lukitsematta kaappia. Tällöin asiakas on itse vastuussa aiheutuvista kustannuksista.
- Älä mene muuttamaan lukitusmekanismin toimintaa tai kaapin rakenteen osia, vaikka takuu olisi umpeutunut, sillä tämä voi johtaa sertifikaatin menettämiseen.