

Käyttötunti- ja kierrosluku mittari

- Kierroslukumittari näyttää huippukierrokset 19.999 kierrosta/tunti.
- Tuntimittari näyttää moottorin kokonais käyttötunnit.
- Maksimi kierrosluku tallentuu ajon päätteeksi mittariin.
- Näyttää automaattisesti kierrosluvun, moottorin käynnistyessä ja sammuttaessa käyttötunnit.
- Soveltuu 2- ja 4-tahtisille moottoreille, joissa 1- tai 2-sylinteriä.
- Sään- ja tärinän kestävä rakenne.
- Mittari käynnistyy ja sammuu automaattisesti.

Asennus

- Asenna mittari näkyvälle paikalle mukana tulevilla ruuveilla tai kaksipuoli teipillä.
- Varmista, että anturikaapelin pituus riittää tulpanjohdolle ja että mittari on vähintään 20 cm päässä sytytyspuolasta ja tulpan johdosta.
- HUOM! Älä asenna mittaria lähelle kuumaa kohtaa.
- Kierrä anturikaapelia tulpanjohdon ympärille 4-5 kertaa. Lukitse kaapeli nippusiteellä (Fig.1)
- Voit kiertää anturikaapelin myös sytytyspuolan ympärille vastaavalla tavalla. Suosittelemme kuitenkin tulpanjohtoa.
- Kytke anturikaapeli mittariin Fig. 2 osoittamalla tavalla ja katkaise ylimääräinen kaapeli.
- Moottorin käynnistyessä, näyttöön ilmaantuu kierrosluku ja sammuttaessa käyttötunnit.
- Mittarin alapuolella olevaa "max" nappia painamalla saat esiin yksittäisen ajon maksimikierrokset.

Maahantuonti: Powerfactory by Uimonen Trading Oy

Tampere