

MOSQUITO ZAPPER BOOSTER PLUS+

Kuidas sääsepüümis toimib?

Sääsepüümis tekitab inimesele sarnase lõhna, soojuse ja niiskuse, mis meelitab ligi kihulasi ja sääski. Kihulased ja sääsed kogunevad seadme kogumismahutisse, kus nad lühikese aja jooksul surevad.

Sääsepüümis toimib mitmel erineval viisil. See moodustab süsinikdioksiidi CO₂-balloonist, eritab oktenoolipadrunist ahvatlusainet, tekitab soojust ja niiskust ning toodab UV-valgust.

Sääsepüüdja eesmärk on vähendada sääskede populatsiooni kasutuspiirkonnas. Täieliku mõju saavutamiseks võib kuluda mitu nädalat. Oluline on, et te kasutaksite püünist kogu aeg, seda ei tohiks kasutamise ajal välja lülitada. Püümis püüab sääski kogu aeg, mil see on sisse lülitatud, ja vähendab tulevasi sääskede populatsioone.

Turvalisus

1. Hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.
2. Toode ei ole veekindel; asetage see kaitstud kohta. Ärge kastke vette. NB! Kuna tegemist on elektrilise seadmega, on elektrilöögi oht, kui seade puutub kokku veega.
3. Veenduge, et toitejuhe on terve.
4. Enne seadme puhastamist või hooldamist lülitage seade välja.
5. Hoidke oma kehaosad püünise ventilaatorist eemal.

Oktenooli kasutamine

Uuringud on näidanud, et oktenool ja süsihappegaas koos moodustavad sääskede ja teiste verdimavate putukate jaoks atraktiivse kombinatsiooni. Kui oktenooli kasutatakse koos süsihappegaasiga, suurendab oktenool püünisesse sattunud saagi arvu mitmekordselt.

Oktenool on kemikaal, mida tuleb kasutada ettevaatlikult. Olge teadlik oktenooli kasutamisega seotud riskidest:

HOIATUSED

H315 Põhjustab nahaärritust

H317 Võib põhjustada allergilist reaktsiooni

H318 Kahjustab silmi

P280 Kandke kindaid/tekstiili/prille/maske

P261 Vältige gaasi sissehingamist.

Kui aine satub nahale, peske seda rohke vee ja seebiga. Võtke viivitamatult ühendust mürgistusteabekeskusega või arstiga.

Kui aine satub silma, loputage silmi ettevaatlikult mitu minutit. Võtke viivitamatult ühendust mürgistusteabekeskusega või arstiga.

Kui kannate kontaktläätsed, võtke need välja ja jätkake loputamist. Võtke viivitamatult ühendust mürgistusteabekeskusega või arstiga.

Allaneelamisel loputage suud veega. Andke paar klaasi vett juua, kui vigastatu on täiesti teadvusel ja suudab neelata. Võtke viivitamatult ühendust mürgistusteabekeskusega või arstiga.

Võrgukasseti paigaldamine



Pange tähele lukustusrõnga bajonettühendusi, mis ühendavad võrkkoti kindlalt ventilaatori väljalaskeava külge. Lükake võrgukott ettevaatlikult lukustusrõngasse. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada võrku.



Asetage lukustusrõngas (koos paigaldatud paigalduskotiga) vastu ventilaatorirõngast. Keerake päripäeva ja veenduge, et lukustusrõngas on kindlalt ventilaatorirõnga külge kinnitatud.

Eemaldage kaitsekile peibutuskasseti pealt. **JÄRGIGE OHUTUSJUHISEID JA KANDKE KAITSEVAHENEID.** Asetage mõjuainekassett perforeeritud hoidikusse. Paigaldage ülemine kate peibuti peale.

Asetage ülemise katte külge riputusklamber, painutades ja kinnitades see perforeeritud aukudesse.

CO2 ballooni ühendamine



1. Ühenda CO2 reguleerija läbipaistava, 6 mm voolikuga. Keera ühendus hoolikalt kinni.



2. Ühenda CO2 reguleerija CO2 ballooniga. Keera ühendus hoolikalt kinni.



3. Reguleeri süsihappegaasi määra. Aseta vooliku lahtine ots veeanumasse. Reguleeri reguleerijat nii, et mulle tuleks 5 tk sekundis.



4. Kinnita vooliku lahtine ots püünise liitmiku külge. Püünis on nüüd kasutusvalmis. Vaheta CO2 ballooni iga umbes 2 nädala järel.

Kui seade ei tööta korralikult:

1. Kontrollige, et toitejuhe oleks ühendatud.
2. Kontrollige, et putukajääd ei oleks seadet või selle osi ummistanud. NB! Enne puhastamistoimingute teostamist lülitage seade välja.
3. Seade peaks jääma samasse kohta vähemalt nädalaks, enne, kui selle nõuetekohast toimimist saab kontrollida. Kui seade ei kogu putukaid, viige see ühe nädala pärast uude kohta. Vältige seadme paigutamist tuulisele kohale või otsese päikesevalguse kätte. Samuti ei ole soovitatav paigutada seadet lopsaka taimestiku lähedusse.
4. Kontrollige, et seade oleks paigutatud umbes poole meetri kõrgusele maapinnast. Arvestage ka sellega, et püüis meelitab ligi putukaid ja seda ei tohiks paigutada kohtade lähedusse, kus inimesed sageli aega veedavad, näiteks terrassi või grillivarjualuse lähedusse.

Hooldus

1. Enne hooldustöid lülitage seade välja.
2. Tühjendage kogumispaak seadme kasutamise ajal vähemalt kord nädalas. Kontrollige, et õhk saaks vabalt läbi seadme voolata.
3. Kui ventilaator on ummistunud, tuleb see kergelt puhtaks harjata.

Garantii

Toote garantii on 12 kuud. Garantii algab ostukuupäevast. Importija vastutab defektse seadme või osade väljavahetamise eest materjali- ja valmistusvigade korral ainult siis, kui need osutuvad kontrollimisel defektseks.

Ostja peab alati esitama garantiinõude esitamisel kviitungi, ostuarve, garantiitõendi või saatekirja, millel on märgitud ostu kuupäev, koht ja hind. Toode tuleb tagastada tervikuna, ilma et oleks eemaldatud ühtegi osa, koos rikete kirjeldusega. Garantii ei hõlma: Transpordikahjustusi. Kahjustusi, mis on põhjustatud normaalsest kulumisest, väärkasutamisest või ebaõigest käitlemisest. Kahju, mis on põhjustatud omavolilisest seadme lahtimonteerimisest, osade vahetamisest, remontimisest või modifitseerimisest. Kõik kaudsed kulud.

Seadme utiliseerimine

Seda märgistust kandvaid seadmeid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Elektriseadmed tuleb utiliseerida vastavalt asjakohastele juhistele. Nõuannete saamiseks nõuetekohase kõrvaldamise kohta pöörduge oma edasimüüja poole.



Pakendite utiliseerimine

Pakend sisaldab pappi ja plasti, mis on taaskasutatavad.