

Asekaappi yleisohje

Tämä käyttöohje kattaa Metso 4, Otso 5 asekaappien käyttöohjeet sekä takuuehdot. Tarkasta asekaapin sisältö asekaappikohtaisesti.

HUOM! Seuraavat asekaapit soveltuvat enimmillään viiden aseeseen säilyttämiseen. Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase, useampi kuin viisi ampuma-asetta tai aseeseen osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen kokoamiseen, aseet on säilytettävä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa.

Metso 4 (55-03395)..... information

Aseiden lukumäärä 4
 Sertifikaatti -
 Lukon malli Optima 2608 / Class A
 Materiaali ja paksuus teräs 1,2 mm
 Ulkomitat 1491x301x301 mm
 Sisämitat 1446x296x267 mm
 Tilavuus 114 l
 Paino tyhjänä 25 kg
 Avaimien lukumäärä 2

Kaapin sisältö:

Aseen pidike 4 aseelle
 1 kpl sisätilan hylly

Otso 5 (55-03397) information

Aseiden lukumäärä 5
 Sertifikaatti -
 Lukon malli 7111 President A / Class A
 Materiaali ja paksuus teräs 1,5 mm
 Ulkomitat 1380x350x300 mm
 Sisämitat 1377x344x245 mm
 Tilavuus 116 l
 Paino tyhjänä 45 kg
 Avaimien lukumäärä 2

Kaapin sisältö:

Aseen pidike 5 aseelle
 1 kpl sisätilan hylly
 3 kpl kiinteää hyllyä asekaapin ovesta

Asekaapin kiinnittäminen

HUOMIO! Asekaappi, jonka massa on alle 150 kilogrammaa, on ankkuroitava seinään tai lattiaan kaapin mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Asekaappi tulee asentaa paikkaan, jossa se ei altistu lämmölle, kosteudelle, eikä sijaitse palo- tai räjähdysherkkien aineiden lähetyvillä.

VAROITUS! Asekaapin oven paino voi aiheuttaa asekaapin kaatumisen, jos asekaappia ei ole kiinnitetty lattiaan tai seinään. Älä laita kättä tai sormia oven ja asekaapin rungon väliin.

- 1) Materiaalin, johon asekaappi kiinnitetään, tulee olla riittävän vahva. Betoniperustan lujuus on oltava vähintään C16/20-luokkaa ja kiinnityssyvyyden vähintään 70 mm.
- 2) Asekaappi tulee kiinnittää kahdella teräsankkurilla, joissa tulee olla M12-ruuvit. Ankkuriruuvien lujuusluokka on oltava vähintään 5.6. Kiinnitystarvikkeet on hankittava erikseen.
- 3) Aseta kaappi haluttuun paikkaan, jossa se ei altistu lämmölle tai kosteudelle, eikä sijaitse palo- tai räjähdysherkkien aineiden lähetyvillä. Ilmankosteus ei saa ylittää 75 % ja lämpötila-alueen tulee olla +5° ja +40° C välillä.
- 4) Varmista, että asekaappi on suorassa.
- 5) Poraa kaksi reikää kaapin pohjan reikien mukaan. Kiinnityssyvyyden tulee olla vähintään 70 mm.
- 6) Jos poraaminen kaapin sisällä ei ole mahdollista, merkitse porauspaikat, siirrä kaappi sivuun ja poraa reiät.
- 7) Puhdista reiät pölystä ja roskista.
- 8) Aseta ankkurit reikiin ja kiristä mutterit.

Asekaapin käyttöohjeet

HUOMIO! Asekaappi on pidettävä lukittuna. Vain aseiden luvanhaltijalla saa olla pääsy aseeseen. Avain tai koodilukon koodi on pidettävä poissa lasten ja ulkopuolisten ulottuvilta.

VAROITUS!

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
- Ennen käyttöönottoa tutki huolellisesti asekaappi ulkoisesti sekä sen toiminta mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.
- Huomioi kaapin kaatumisvaara silloin, kun asekaappia ei ole kiinnitetty alustaan. Turvallisinta on avata kaappi yhdellä kädellä ja samalla pitää kaapista kiinni toisella kädellä, jotta asekaappi ei kaadu. On turvallisinta käyttää toisen aikuisen apua.
- Avaa kaappi aina kääntämällä kahvaa ja vetämällä sitä. Älä koskaan vedä avaimesta tai nupista, koska nämä osat voivat vahingoittua.
- Turvallisuutesi vuoksi älä koskaan jätä avainta lukkoon tai käytä vakioyhdistelmiä yhdistelmälukeissa.
- Käytä erityistä varovaisuutta avatessa ja sulkiessa kaappia, ettet loukkaa itseäsi, esimerkiksi jättämällä kättä oven ja rungon väliin. Jos kätesi jää oven väliin, voit vahingoittaa kehoasi pysyvästi.
- Vaihda yhdistelmät aina oven ollessa auki. Jos lukko on jumittunut, pääset käsiksi kaapin sisältöön.
- Kun suljet asekaapin, tarkista, että pultit ovat piilossa. Jos ne työntyvät ulos sulkemisen yhteydessä, ne voivat vahingoittaa maalipintaa.
- Älä koskaan jätä asekaapin ovea auki, jos läheisyydessä on lapsia.
- Jos asekaapissa on tallelokero, varmista, että otat avaimen pois ennen pääoven sulkemista.
- Kaappi täyttää vaatimukset vain, kun se on asianmukaisesti kiinnitetty.
- Pidä lapset poissa asekaapin läheltä.
- Patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilyttäminen, kuljettaminen ja väliaikainen säilyttäminen tulee järjestää siten, etteivät ne ja ampumaseokset ole suoraan yhdessä saatavilla.

1. Tarkista, ettei lukon reikään ole kertynyt likaa. Pitämällä sen puhtaana pidennät lukon käyttöikää.
2. Aseta avain reikään, käännä avainta myötäpäivään, kunnes avain kohtaa vastusta. **HUOM! Älä väännä avainta liian voimakkaasti, jotta se ei katkea lukkoon. Valmistaja ei ole takuuvastuullinen, mikäli avain katkeaa.** Tuote sisältää kaksi avainta, eikä valmistajalla ole saatavilla vara-avaimia. Asiakas on vastuussa avainten oikeaoppisesta säilyttämisestä.
3. Vedä kahvasta, kunnes ovi avautuu.
4. Tarkista, että pultit ovat piilossa ovessa, jotta ne eivät vaurioita asekaapin maalipintaa.
5. Sulje ovi ja käännä avainta vastapäivään, kunnes tuntuu vastusta.
6. Käännä kahva alkuperäiseen asentoon.
7. Sulje lukko ja poista avain.
8. Kaappi ei vaadi erityisiä huolto-ohjeita, vaan siihen riittää tavanomainen puhtaanapito. Maalatut pinnat tulee puhdistaa pehmeällä liinalla.

Takuuehdot

- Asennettuja lukkoja tulee käyttää lukon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Valmistaja on myöntänyt tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun, joka kattaa seuraavat valmistusvirheestä johtuvat viat: lukon, lukkorunkomekanismin ja saranoiden toiminta sekä maalipinnan eheys. Takuun piiriin eivät kuulu asiakkaan toimista tai käytöstä aiheutuneet vauriot, kuten avaimen rikkoutuminen, maalipinnan vaurioituminen tai kolhut. Takuu raukeaa, jos lukitusmekanismin toimintaa tai kaapin rakenteen osia menee muuttamaan sekä siinä tapauksessa, jos ovi tai lukko pesä irrotetaan.
- Tuote sisältää kaksi avainta. **Valmistajalla ei ole saatavilla vara-avaimia. Asiakas on vastuussa avainten oikeaoppisesta säilyttämisestä.**
- Virhetilanteissa, jossa ovi lukkiutuu tai avain on katkenut lukkoon, on mahdollista tilata Motonetin kautta uusi lukkopesä, mutta lukkopesän tulee osata suorittaa lukon vaihtaminen lukitsematta kaappia. Tällöin asiakas on itse vastuussa aiheutuvista kustannuksista.