

Philips ajovalojen kiillotussarja

Käyttöohje



Pakkauksen sisältö



Pakkauksen sisältö

Headlight Restoration sarjan sisältö - HRK00XM	
Kuvaus	Lukumäärä
30 ml – Vesipohjainen esikäsittelyaine	1
30 ml – Puhdistus/Kiillotusaine	1
30 ml – Kiillon palauttaja/Säilyttäjä	1
600 Karkeuksista hiomapaperia (karkea)	1
1500 Karkeuksista hiomapaperia (medium)	1
2000 Karkeuksista hiomapaperia (hieno)	1
Paperipyyhkeitä	10
Käsineet	2

Step 1: Clean with water-based pretreatment.

Vaihe 1: Puhdistus

- Ravista vesipohjainen esikäsittelyaine kunnolla ennen käyttöä puhdistusliinan kanssa.
- Levitä esikäsittelyaine pyörivin liikkein koko ajovaloumpion linssiin.



Step 2: Sand with 600, 1500 and 2000 grit sandpaper.*

Vaihe 2: Hionta

- Hio linssi. Aloita 1500 karkeuksisella hiomapaperilla ja siirry sitten 2000 karkeuksiseen hiomapaperiin. Käytä ensin 600 karkeuksista hiomapaperia, jos umpion pinnassa on syviä naarmuja tai kiveniskuja.
- Hio aina pitkin suoria liikkeitä.



Vaihe 3: Kiillotus

- Kiillotus ajovaloumpion puhdistus/kiillotusaineella.
- Ravista puhdistus/kiillotusaine kunnolla ennen käyttöä pyyhkeellä.
- Kun olet saanut kiillon takaisin linssiin, pyyhi linssi puhtaaksi kaikesta kiillotuksesta aiheutuneista jäämistä vesipohjaisella esikäsittelyaineella.



Vaihe 4: Lisää UV palauttaja/suoja-aine

- Lisää kiillon palauttaja/suoja-ainetta nukkaamattomaan pyyhkeeseen, kunnes se on täysin kyllästetty. Levitä aine tasaisesti koko muovilinssin alueelle, varoen nopeita liikeitä ja kuplimista.
- Anna kuivua 10min.

